

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Пружинные балансиры серия SWA



Пружинные балансиры - серия SWA Пружинные балансиры данной серии имеют механизм блокировки троса, который замыкает барабан, в случае падения груза Пружинные балансиры этой серии производятся грузоподъемностью от 9 - 70 кг и имеют все характеристики пружинных балансиров серии SWF Балансиры серии SWA используются при работе со сварочными клещами, в условиях когда велика вероятность повреждения троса и падения ручного инструмента

Пружинный балансир серия SWA SWA - 15L

- Грузоподъемность, кг
- 9.0 - 15.0
- Масса, кг/
- 6.0, 9.0
- Модель
- SWA - 15, SWA - 15L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 22L

- Грузоподъемность, кг
- 15.0 - 22.0
- Масса, кг/
- 10.0, 9.5
- Модель
- SWA - 22, SWA - 22L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 30L

- Грузоподъемность, кг
- 22.0 - 30.0
- Масса, кг/
- 10.0, 11.0
- Модель
- SWA - 30, SWA - 30L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 40L

- Грузоподъемность, кг
- 30.0 - 40.0
- Масса, кг/
- 12.5, 14.5
- Модель
- SWA - 40, SWA - 40L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 50L

- Грузоподъемность, кг
- 40.0 - 50.0
- Масса, кг/
- 13.0, 15.0
- Модель
- SWA - 50, SWA - 50L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 60L

- Грузоподъемность, кг
- 50.0 - 60.0
- Масса, кг/
- 13.5, 16.0
- Модель
- SWA - 60, SWA - 60L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWA SWA - 70L

- Грузоподъемность, кг
- 60.0 - 70.0
- Масса, кг/
- 14.0, 16.5
- Модель
- SWA - 70, SWA - 70L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru