

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Пружинные балансиры серия SWF



Пружинные балансиры - серия SWF Увеличивают производительность труда
Увеличивают срок службы ручного инструмента Уменьшают усталость оператора Не
требуется электричество Обеспечивают безопасность Требуется минимальное
пространство для работы

Пружинный балансир серия SWF SWF – 01

- Грузоподъемность, кг
- -, 0.5 - 1.5
- Масса, кг/
- -, 1.0
- Модель
- -, SWF - 01
- Ход, м/
- -, 1.0

Пружинный балансир серия SWF :SWF - 02

- Грузоподъемность, кг
- -, 1.0 - 2.0
- Масса, кг/
- -, 1.0
- Модель
- -, SWF - 02
- Ход, м/
- -, 1.0

Пружинный балансир серия SWF SWF - 03L

- Грузоподъемность, кг
- 1.5 - 3.0
- Масса, кг/
- 1.8, 2.0
- Модель
- SWF - 03, SWF - 03L
- Ход, м/
- 1.3, 2.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 05L

- Грузоподъемность, кг
- 3.0 - 5.0
- Масса, кг/
- 1.9, 2.1
- Модель
- SWF - 05, SWF - 05L
- Ход, м/
- 1.3, 2.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 09L

- Грузоподъемность, кг
- 4.5 - 9.0
- Масса, кг/
- 4.0, 8.0
- Модель
- SWF - 09, SWF - 09L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 15L

- Грузоподъемность, кг
- 9.0 - 15.0
- Масса, кг/
- 4.0, 8.0
- Модель
- SWF - 15, SWF - 15L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 22L

- Грузоподъемность, кг
- 15.0 - 22.0
- Масса, кг/
- 8.0, 8.5
- Модель
- SWF - 22, SWF - 22L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 30L

- Грузоподъемность, кг
- 22.0 - 30.0
- Масса, кг/
- 9.0, 9.5
- Модель
- SWF - 30, SWF - 30L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 40L

- Грузоподъемность, кг
- 30.0 - 40.0
- Масса, кг/
- 10.5, 11.0
- Модель
- SWF - 40, SWF - 40L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 50L

- Грузоподъемность, кг
- 40.0 - 50.0
- Масса, кг/
- 11.0, 12.0
- Модель
- SWF - 50, SWF - 50L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 60L

- Грузоподъемность, кг
- 50.0 - 60.0
- Масса, кг/
- 12.0, 13.0
- Модель
- SWF - 60, SWF - 60L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 70L

- Грузоподъемность, кг
- 60.0 - 70.0
- Масса, кг/
- 12.5, 13.5
- Модель
- SWF - 70, SWF - 70L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 85L

- Грузоподъемность, кг
- 70.0 - 85.0
- Масса, кг/
- 13.0, 18.0
- Модель
- SWF - 85, SWF - 85L
- Ход, м/
- 1.5, 2.3

Пружинный балансир серия SWF SWF - 100L

- Грузоподъемность, кг
- 85.0 - 100.0
- Масса, кг/
- 13.5, 19.0
- Модель
- SWF - 100, SWF - 100L
- Ход, м/
- 1.5, 2.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 120L

- Грузоподъемность, кг
- 100.0 - 120.0
- Масса, кг/
- 14.0, 33.0
- Модель
- SWF - 120, SWF - 120L
- Ход, м/
- 1.5, 2.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 130L

- Грузоподъемность, кг
- 110.0 - 130.0, 120.0 - 140.0
- Масса, кг/
- 32.0, 34.0
- Модель
- SWF - 130L, SWF - 140
- Ход, м/
- 1.5, 2.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 170

- Грузоподъемность, кг
- -, 140.0 - 170.0
- Масса, кг/
- -, 34.0
- Модель
- -, SWF - 170
- Ход, м/
- -, 1.5

Пружинный балансир серия SWF SWF - 200

- Грузоподъемность, кг
- -, 170.0 - 200.0
- Масса, кг/
- -, 38.0
- Модель
- -, SWF - 200
- Ход, м/
- -, 1.5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru