

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Мультипликаторы серия ВТМ



Мультипликаторы с ручным приводом имеют планетарную систему передач, которая может иметь одну или несколько ступеней. Каждая ступень производит пятикратное усиление крутящего момента, развиваемого оператором на входе, обеспечивая передаточное отношение 5:1, 25:1 и 125:1.

Мультипликатор ВТМ-6

- В, мм
- 149
- А, мм
- 136
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 9,2
- Передаточное число, -
- 5
- С макс, мм
- 260
- С мин, мм
- 105
- Усилие, lbf·ft
- 2500
- Усилие, Нм
- 3400

Мультипликатор BTM-6/25

- В, мм
- 176
- А, мм
- 136
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 12
- Передаточное число, -
- 25
- С макс, мм
- 260
- С мин, мм
- 105
- Усилие, lbf·ft
- 2500
- Усилие, Нм
- 3400

Мультипликатор BTM-7

- В, мм
- 174
- А, мм
- 168
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 18
- Передаточное число, -
- 5
- С макс, мм
- 310
- С мин, мм
- 115
- Усилие, lbf·ft
- 4500
- Усилие, Нм
- 6000

Мультипликатор BTM-7/25 (AWUR)

- В, мм
- 226
- А, мм
- 168
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 22

- Передаточное число, -
- 25
- С макс, мм
- 310
- С мин, мм
- 115
- Усилие, lbf·ft
- 4500
- Усилие, Нм
- 6000

Мультипликатор BTM-9/25 (AWUR)

- В, мм
- 256
- А, мм
- 195
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 33
- Передаточное число, -
- 25
- С макс, мм
- 350
- С мин, мм
- 150
- Усилие, lbf·ft
- 7000
- Усилие, Нм
- 9500

Мультипликатор BTM-9/125 (AWUR)

- В, мм
- 301
- А, мм
- 195
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 1 1/2
- Масса, кг
- 35,5
- Передаточное число, -
- 125
- С макс, мм
- 350
- С мин, мм
- 150
- Усилие, lbf·ft
- 7000
- Усилие, Нм
- 9500

Мультипликатор BTM-11/25 (AWUR)

- В, мм
- 360
- А, мм
- 220
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 2 1/2
- Масса, кг
- 52
- Передаточное число, -
- 25
- С макс, мм
- 480
- С мин, мм
- 164
- Усилие, lbf·ft
- 12500
- Усилие, Нм
- 17000

Мультипликатор BTM-11/125 (AWUR)

- В, мм
- 404
- А, мм
- 220
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 2 1/2
- Масса, кг
- 57
- Передаточное число, -
- 125
- С макс, мм
- 480
- С мин, мм
- 164
- Усилие, lbf·ft
- 12500
- Усилие, Нм
- 17000

Мультипликатор BTM-13/125 (AWUR)

- В, мм
- 550
- А, мм
- 315
- Входной квадрат, дюйм
- 1/2
- Выходной квадрат, дюйм
- 2 1/2
- Масса, кг
- 80

- Передаточное число, -
- 125
- С макс, мм
- 480
- С мин, мм
- 164
- Усилие, lbf·ft
- 35000
- Усилие, Нм
- 47500

Мультипликатор серия ВТМ ВТМ-1

- С, мм
- 82
- D, мм
- 210
- А, мм
- 115
- В, мм
- 115
- Входной квадрат/
1/2"
- Выходной квадрат/
3/4"
- Крутящий момент, Нм
- 1700
- Масса, кг/
- 4.50
- Модель
- ВТМ-1
- Передаточное число/
- 5

Мультипликатор серия ВТМ ВТМ-2

- С, мм
- 82
- D, мм
- 210
- А, мм
- 115
- В, мм
- 130
- Входной квадрат/
3/4"
- Выходной квадрат/
1"
- Крутящий момент, Нм
- 1700
- Масса, кг/
- 5.00
- Модель
- ВТМ-2
- Передаточное число/
- 5

Мультипликатор серия BTM BTM-2/25

- С, мм
- 75
- D, мм
- 164
- A, мм
- 115
- B, мм
- 151
- Входной квадрат/
• 1/2"
- Выходной квадрат/
• 1"
- Крутящий момент, Нм
- 1700
- Масса, кг/
- 7.00
- Модель
- BTM-2/25
- Передаточное число/
- 25

Мультипликатор серия BTM BTM-5

- С, мм
- 89
- D, мм
- 260
- A, мм
- 136
- B, мм
- 135
- Входной квадрат/
• 3/4"
- Выходной квадрат/
• 1"
- Крутящий момент, Нм
- 2700
- Масса, кг/
- 8.40
- Модель
- BTM-5
- Передаточное число/
- 5

Мультипликатор серия BTM BTM-5/25

- С, мм
- 89
- D, мм
- 260
- A, мм
- 136
- B, мм
- 163
- Входной квадрат/
• 1/2"

- Выходной квадрат/
- 1"
- Крутящий момент, Нм
- 2700
- Масса, кг/
- 11.50
- Модель
- BTM-5/25
- Передаточное число/
- 25

Мультипликатор серия BTM BTM-6

- С, мм
- 105
- D, мм
- 260
- А, мм
- 136
- В, мм
- 149
- Входной квадрат/
- 3/4"
- Выходной квадрат/
- 1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 3400
- Масса, кг/
- 9.20
- Модель
- BTM-6
- Передаточное число/
- 5

Мультипликатор серия BTM BTM-6/25

- С, мм
- 105
- D, мм
- 260
- А, мм
- 136
- В, мм
- 176
- Входной квадрат/
- 1/2"
- Выходной квадрат/
- 1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 3400
- Масса, кг/
- 12.00
- Модель
- BTM-6/25
- Передаточное число/
- 25

Мультипликатор серия BTM BTM-7

- С, мм
- 115
- D, мм
- 310
- A, мм
- 168
- B, мм
- 174
- Входной квадрат/
• 3/4"
- Выходной квадрат/
• 1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 6000
- Масса, кг/
- 18.00
- Модель
- BTM-7
- Передаточное число/
- 5

Мультипликатор серия BTM BTM-7/25 AWUR

- С, мм
- 115
- D, мм
- 310
- A, мм
- 168
- B, мм
- 226
- Входной квадрат/
• 3/4"
- Выходной квадрат/
• 1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 6000
- Масса, кг/
- 22.00
- Модель
- BTM-7/25 AWUR
- Передаточное число/
- 25

Мультипликатор серия BTM BTM-9/25 AWUR

- С, мм
- 150
- D, мм
- 350
- A, мм
- 195
- B, мм
- 226
- Входной квадрат/
• 3/4"

- Выходной квадрат/
1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
9500
- Масса, кг/
33.00
- Модель
BTM-9/25 AWUR
- Передаточное число/
25

Мультипликатор серия BTM BTM-9/125 AWUR

- С, мм
150
- D, мм
350
- A, мм
195
- B, мм
301
- Входной квадрат/
1/2"
- Выходной квадрат/
1 1/2"
- Крутящий момент, Нм
9500
- Масса, кг/
35.50
- Модель
BTM-9/125 AWUR
- Передаточное число/
125

Мультипликатор серия BTM BTM-11/25 AWUR

- С, мм
164
- D, мм
480
- A, мм
220
- B, мм
360
- Входной квадрат/
3/4"
- Выходной квадрат/
2 1/2"
- Крутящий момент, Нм
17000
- Масса, кг/
52.00
- Модель
BTM-11/25 AWUR
- Передаточное число/

Мультипликатор серия BTM BTM-11/125 AWUR

- С, мм
- 164
- D, мм
- 480
- A, мм
- 220
- B, мм
- 404
- Входной квадрат/
1/2"
- Выходной квадрат/
2 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 17000
- Масса, кг/
- 57.00
- Модель
- BTM-11/125 AWUR
- Передаточное число/
- 125

Мультипликатор серия BTM BTM-13/125 AWUR

- С, мм
- 164
- D, мм
- 480
- A, мм
- 315
- B, мм
- 550
- Входной квадрат/
3/4"
- Выходной квадрат/
2 1/2"
- Крутящий момент, Нм
- 47500
- Масса, кг/
- 80.00
- Модель
- BTM-13/125 AWUR
- Передаточное число/
- 125

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru