

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Домкратные установки для подъема вагонов И ЛОКОМОТИВОВ



Комплект подкатных домкратов для рельсового транспорта с пультом управления Тип УД32М

Домкратная установка мобильная (подкатная) УД32М— предназначена для поднятия вагонов метрополитена.

В комплект входят 4 домкрата весом по 8 тонн каждый.

Установка оборудована встроенными гидравлическими тележками, их с легкостью можно подкатить под всевозможный вид транспорта внутри станции ТО или депо.

Так же домкраты в состоянии поднять единые системы вагонов Alstom, Siemens и т. д....

Исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с категорией В2 П-IIa)

Кнопка аварийной остановки на каждом домкрате

В комплекте вся необходимая кабельно – проводниковая продукция, пульт управления и первичное наполнение всеми смазочными материалами

Управление – общее управление установкой (всеми 4-мя домкратами), так и индивидуальное управление каждым из домкратов.

№	Наименование параметра	Значение
1	Грузоподъемность установки, т	32
2	Грузоподъемность одного домкрата, т	8
3	Минимальная высота площадок грузовых балок, мм – без центрирующей опоры – с центрирующей опорой	500 576
4	Высота подъема	1800
5	Скорость подъема, мм/мин	261
6	Режим работы (подъем – опускание), цикл/ч	1
7	Тип электропривода у домкратов	Мотор-редуктор
8	Тип электродвигателя мотор-редуктора	АДМ 112М В6
9	Номинальное напряжение, В	380
10	Номинальная частота, Гц	50
11	Мощность комплекта, кВт	10
12	Номинальная частота вращения вала электродвигателя, об/мин	1000
13	Тип редуктора в мотор-редукторе	Двухступенчатый цилиндрическо- червячный
15	Номинальный крутящий момент на выходном валу мотор-редуктора, Н·м	1260
16	Передаточное число мотор-редуктора и редуктора	45,9
17	Перемещение домкратов	Ручное
18	Давление на опорную поверхность (при номинальной нагрузке), Н/мм ² (кгс/см ²)	1,5 (15)
19	Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	93
20	Габаритные размеры домкрата, мм, не более: – длина – ширина – высота	1550 1230 3030
21	Масса (без масла в редукторе) домкрата, кг, не более	1300
22	Габаритные размеры пульта управления, мм, не более: – длина – ширина – высота	530 330 1550
23	Масса пульта управления, кг, не более	51
24	Масса установки (без масла в редукторах), кг, не более	5333

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru