

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Домкраты реечные



Домкраты реечные Реечные домкраты предназначены для подъема грузов при монтаже и выверке тяжелого оборудования, станков, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и т.д. Механический принцип действия реечных домкратов - храповый механизм - обеспечивает полную автономность и безопасность в работе, обеспечивая фиксирование груза во время и после подъема Груз может быть поднят верхней опорой, имеющей рифленую поверхность, или низким подхватом, позволяющим поднимать груз, даже если доступен лишь небольшой зазор Шестерни храпового механизма надежно защищены от попадания грязи и воды металлическим кожухом

Домкрат реечный ДР-3

- Высота домкрата (Н) мм
- 720
- Высота подхвата h мм.
- 60
- Высота подъема мм.
- 355
- Грузоподъемность опоры тс
- 3
- Грузоподъемность подхвата тс
- 2.1
- Масса (кг)
- 20
- Материал корпуса
- Сталь
- Серия
- ДР
- Тип товара
- Домкрат реечный

Домкрат реечный ДР-5

- Высота домкрата (Н) мм
- 740
- Высота подхвата h мм.
- 80
- Высота подъема мм.
- 345
- Грузоподъемность опоры тс
- 5
- Грузоподъемность подхвата тс
- 3.5
- Масса (кг)
- 28
- Материал корпуса
- Сталь
- Серия
- ДР
- Тип товара
- Домкрат реечный

Домкрат реечный ДР-10

- Высота домкрата (Н) мм
- 800
- Высота подхвата h мм.
- 85
- Высота подъема мм.
- 390
- Грузоподъемность опоры тс
- 10
- Грузоподъемность подхвата тс
- 7
- Масса (кг)
- 46
- Материал корпуса
- Сталь
- Серия
- ДР
- Тип товара
- Домкрат реечный

Домкрат реечный ДР-16

- Высота домкрата (Н) мм
- 900
- Высота подхвата h мм.
- 160
- Высота подъема мм.
- 320
- Грузоподъемность опоры тс
- 16
- Грузоподъемность подхвата тс
- 11.2
- Масса (кг)
- 65
- Материал корпуса
- Сталь
- Серия
- ДР

Домкрат реечный ДР-20

- Высота домкрата (Н) мм
- 860
- Высота подхвата h мм.
- 100
- Высота подъема мм.
- 340
- Грузоподъемность опоры тс
- 20
- Грузоподъемность подхвата тс
- 14
- Масса (кг)
- 95
- Материал корпуса
- Сталь
- Серия
- ДР
- Тип товара
- Домкрат реечный

Домкрат реечный ДР-3

- Высота подхвата h, мм
- 60
- Высота подъема, мм
- 355
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 130x140x720
- Грузоподъемность опора/подхват, тс
- 3/2,1
- Масса, кг
- 20

Домкрат реечный ДР-5

- Высота подхвата h, мм
- 80
- Высота подъема, мм
- 345
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 150x170x740
- Грузоподъемность опора/подхват, тс
- 5/3,5
- Масса, кг
- 28

Домкрат реечный ДР-10

- Высота подхвата h, мм
- 85
- Высота подъема, мм
- 390
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 150x170x800
- Грузоподъемность опора/подхват, тс
- 10/7

Домкрат реечный ДР-16

- Высота подхвата h, мм
- 160
- Высота подъема, мм
- 320
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 155x180x900
- Грузоподъемность опора/подхват, тс
- 16/11,2
- Масса, кг
- 65

Домкрат реечный ДР-20

- Высота подхвата h, мм
- 100
- Высота подъема, мм
- 340
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 240x260x860
- Грузоподъемность опора/подхват, тс
- 20/14
- Масса, кг
- 95

Домкрат реечный ДР-3

- Высота подхвата, мм
- 60
- Высота подъема, мм
- 355
- Габариты (ВхLхН), мм
- 130x138x720
- Грузоподъемность на опоре/лапе тс
- 3/2,1
- Масса, кг
- 20
- Модель
- ДР-3

Домкрат реечный ДР-5

- Высота подхвата, мм
- 80
- Высота подъема, мм
- 345
- Габариты (ВхLхН), мм
- 140x170x740
- Грузоподъемность на опоре/лапе тс
- 5/3,5
- Масса, кг
- 28
- Модель
- ДР-5

Домкрат реечный ДР-10

- Высота подхвата, мм
- 85
- Высота подъема, мм
- 390
- Габариты (ВхLхН), мм
- 190x250x800
- Грузоподъемность на опоре/лапе тс
- 10/7
- Масса, кг
- 46
- Модель
- ДР-10

Домкрат реечный ДР-16

- Высота подхвата, мм
- 160
- Высота подъема, мм
- 320
- Габариты (ВхLхН), мм
- 195x225x900
- Грузоподъемность на опоре/лапе тс
- 16/11,2
- Масса, кг
- 65
- Модель
- ДР-16

Домкрат реечный ДР-20

- Высота подхвата, мм
- 100
- Высота подъема, мм
- 340
- Габариты (ВхLхН), мм
- 240x260x860
- Грузоподъемность на опоре/лапе тс
- 20/14
- Масса, кг
- 95
- Модель
- ДР-20

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгод (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru