

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Ручные гайковерты мультипликаторы



Мультипликатор гайковёрт BTM-2/25

Мультипликатор гайковёрт BTM-2/25, усилие (Нм/Кгм):1700/173, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):1/2", выходной квадрат (дюйм):1", масса (кг):7.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-5

Мультипликатор гайковёрт BTM-5, усилие (Нм/Кгм):2700/275, передаточное число 1:5, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):1", масса (кг):8.4



Мультипликатор гайковёрт BTM-5/25

Мультипликатор гайковёрт BTM-5/25, усилие (Нм/Кгм):2700/275, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):1/2", выходной квадрат (дюйм):1", масса (кг):11.5



Мультипликатор гайковёрт BTM-6

Мультипликатор гайковёрт BTM-6, усилие (Нм/Кгм):3400/346, передаточное число 1:5, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):9.2



Мультипликатор гайковёрт BTM-6/25

Мультипликатор гайковёрт BTM-6/25, усилие (Нм/Кгм):3400/346, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):1/2", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):12.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-7

Мультипликатор гайковёрт BTM-7, усилие (Нм/Кгм):6000/611, передаточное число 1:5, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):18.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-7/25 (AWUR)

0 отзывов

Мультипликатор гайковёрт BTM-7/25 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):6000/611, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):22.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-9/25 (AWUR)

Мультипликатор гайковёрт BTM-9/25 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):9500/968, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):33.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-9/125 (AWUR)

Мультипликатор гайковёрт BTM-9/125 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):9500/968, передаточное число 1:125, входной квадрат (дюйм):1/2", выходной квадрат (дюйм):1.1/2", масса (кг):35.50

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru



Мультипликатор гайковёрт BTM-11/25 (AWUR)

Мультипликатор гайковёрт BTM-11/25 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):17000/1732, передаточное число 1:25, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):2.1/2", масса (кг):52.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-11/125 (AWUR)

Мультипликатор гайковёрт BTM-11/125 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):17000/1732, передаточное число 1:125, входной квадрат (дюйм):1/2", выходной квадрат (дюйм):2.1/2", масса (кг):57.00



Мультипликатор гайковёрт BTM-13/125 (AWUR)

Мультипликатор гайковёрт BTM-13/125 (AWUR), усилие (Нм/Кгм):47500/4841, передаточное число 1:125, входной квадрат (дюйм):3/4", выходной квадрат (дюйм):2.1/2", масса (кг):80.00