

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Домкраты низкие



Домкрат гидравлический низкий – устройство, которое специально изготовлено для выполнения работ в местах с узким проемом. Низкая высота домкрата позволяет использовать его в ограниченном пространстве. При своих габаритах устройство обладает грузоподъемностью, достаточной для большинства задач.

Домкрат гидравлический низкий ДН5М15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 42x136x52
- Грузоподъемность, тс
- 5,6
- Масса, кг
- 1,11
- Рабочий объем масла, см³
- 12
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН10М15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 60x149x57
- Грузоподъемность, тс
- 11,3
- Масса, кг
- 1,86
- Рабочий объем
масла, см³
- 24
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН20М15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 80x178x60
- Грузоподъемность, тс
- 22,2
- Масса, кг
- 3,3
- Рабочий объем
масла, см³
- 47
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН35М15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 100x192x66
- Грузоподъемность, тс
- 35,8
- Масса, кг
- 5
- Рабочий объем
масла, см³
- 75
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН50П15

- d1, мм
- 80, M10
- n, шт.
- 2
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 137x215x70
- Грузоподъемность, тс
- 56
- Масса, кг
- 7,4
- Рабочий объем
масла, см³
- 118
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН100П15

- d1, мм
- 120, M10
- n, шт.
- 2
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 180x256x79
- Грузоподъемность, тс
- 109,8
- Масса, кг
- 14
- Рабочий объем
масла, см³
- 231
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН140П15

- d1, мм
- 120, M10
- n, шт.
- 2
- Вид опоры, -
- шток-опора
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 200x276x88
- Грузоподъемность, тс
- 143,5
- Масса, кг
- 19
- Рабочий объем
масла, см³
- 302
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН200П15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- ПД200
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 242x320x130
- Грузоподъемность, тс
- 202
- Масса, кг
- 46,7
- Рабочий объем масла, см³
- 425
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат гидравлический низкий ДН400П15

- d1, мм
- -
- n, шт.
- -
- Вид опоры, -
- шток-опора плавающая
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 408x410x192
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 113
- Рабочий объем масла, см³
- 736
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН5М15

- Габариты, мм
- 42x136x52
- Грузоподъемность, тс
- 5,6
- Масса, кг
- 1,11
- Модель
- ДН5М15
- Рабочий объем масла, см³
- 12
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН10М15

- Габариты, мм
- 60x149x57
- Грузоподъемность, тс
- 11,3
- Масса, кг
- 1,86
- Модель
- ДН10М15
- Рабочий объем масла, см³
- 24
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН20М15

- Габариты, мм
- 80x178x60
- Грузоподъемность, тс
- 22,2
- Масса, кг
- 3,3
- Модель
- ДН20М15
- Рабочий объем масла, см³
- 47
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН35М15

- Габариты, мм
- 100x192x66
- Грузоподъемность, тс
- 35,8
- Масса, кг
- 5
- Модель
- ДН35М15
- Рабочий объем масла, см³
- 75
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН50П15

- Габариты, мм
- 137x215x70
- Грузоподъемность, тс
- 56
- Масса, кг
- 7,4
- Модель
- ДН50П15
- Рабочий объем масла, см³
- 118

Домкрат низкий и средний ДН100П15

- Габариты, мм
- 180x256x79
- Грузоподъемность, тс
- 109,8
- Масса, кг
- 14
- Модель
- ДН100П15
- Рабочий объем масла, см³
- 231
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН140П15

- Габариты, мм
- 200x276x88
- Грузоподъемность, тс
- 143,5
- Масса, кг
- 19
- Модель
- ДН140П15
- Рабочий объем масла, см³
- 302
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН200П15

- Габариты, мм
- -
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 28
- Модель
- ДН200П15
- Рабочий объем масла, см³
- -
- Ход штока, мм
- 15

Домкрат низкий и средний ДН400П15

- Габариты, мм
- 408x410x192
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 113
- Модель
- ДН400П15
- Рабочий объем масла, см³
- 736

Домкрат низкий и средний ДН35П70Т

- Габариты, мм
- 112x187x120
- Грузоподъемность, тс
- 35/18
- Масса, кг
- 7
- Модель
- ДН35П70Т
- Рабочий объем масла, см³
- 267
- Ход штока, мм
- 35/35

Домкрат низкий и средний ДН150М45

- Габариты, мм
- 220x148
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Масса, кг
- 44
- Модель
- ДН150М45
- Рабочий объем масла, см³
- 963
- Ход штока, мм
- 45

Домкрат низкий и средний ДН200М45

- Габариты, мм
- 245x155
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 57
- Модель
- ДН200М45
- Рабочий объем масла, см³
- 1273,5
- Ход штока, мм
- 45

Домкрат низкий и средний ДН250М45

- Габариты, мм
- 275x159
- Грузоподъемность, тс
- 250
- Масса, кг
- 74
- Модель
- ДН250М45
- Рабочий объем масла, см³
- 1710

Домкрат низкий и средний ДН400М45

- Габариты, мм
- 350x178
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 134
- Модель
- ДН400М45
- Рабочий объем масла, см³
- 2574
- Ход штока, мм
- 45

Домкрат низкий и средний ДН520М45

- Габариты, мм
- 400x192
- Грузоподъемность, тс
- 520
- Масса, кг
- 189
- Модель
- ДН520М45
- Рабочий объем масла, см³
- 3179
- Ход штока, мм
- 45

Домкрат низкий и средний ДН60М50

- Габариты, мм
- 140x125
- Грузоподъемность, тс
- 60
- Масса, кг
- 15
- Модель
- ДН60М50
- Рабочий объем масла, см³
- 433
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат низкий и средний ДН100М50

- Габариты, мм
- 175x137
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 26
- Модель
- ДН100М50
- Рабочий объем масла, см³
- 715

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru